



ACE Geosynthetics

Guía de instalación

Guía de instalación de ACEContainer™

2020

www.geoace.com





La guía de instalación en este documento proporciona una comprensión general y describe el proceso de instalación de ACEContainer™. Para obtener más información, consulte con ingeniería de diseño y los técnicos específicos o comuníquese con asistente de ACE Geosynthetics.



1. Preparación Previa

- ◆ Establecer coordenadas de límites y datos topográficos del sitio de trabajo.
- ◆ Confirmar los datos del pronóstico meteorológico para la condición climática ideal, la altura de la marea, la velocidad y la dirección del viento para determinar el cronograma de construcción más factible y subtarea rutinaria o actividad.
- ◆ Elija el equipo adecuado para la construcción en función de la disponibilidad, el estado del lugar de trabajo, el tamaño de ACEContainer™, la eficiencia de la construcción ... etc.
- ◆ Durante el transporte, el ACEContainer™ debe protegerse adecuadamente para evitar daños. Del mismo modo, durante el relleno, el sitio de trabajo debe estar libre y sin cualquier objetos afilados para evitar daños durante instalación.

2. Proceso de construcción

Despliegue y configure ACEContainer™ dentro de la tolva de la barcaza. Usando el método adecuado, y asegure el geotextil para evitar deslizamiento durante el llenado.






Empieza a llenar el ACEContainer™ con una grúa mecánica o cualquier otro método aprobado.



El proceso de llenado debe detenerse cuando la altura de relleno alcanzan la altura diseñado de ACEContainer™.



El ACEContainer™ debe coserse en la tapa superior y cerrar el ACEContainer™ por cualquier método aprobado.





Después de completar el proceso de llenado, verifique si todo está en su lugar y listo para soltar ACEContainer™, incluyendo costura, coordenadas GPS y orientación, etc.



Abra la tolva para dejar caer ACEContainer™ lleno en las coordenadas precisas designadas.



synthetics

ACE Geosynth



synthetics

ACE Geo



Geosynthetics

ACE Geo



Geosynthetics

ACE



ACE Geosynthetics



www.geoace.com
sales@geoace.com

Note: The information provided herein is accurate to the best knowledge of the company and is given out in good faith. All the information contained is intended as a general guide only to use of such products and we do not accept liability for any loss or damage however arising, which results directly or indirectly from use of such information. ACE Geosynthetics has a policy of continuous development thus information and product specification may change without notice.

Copyright © 2020 ACE Geosynthetics. All rights reserved